



\*\* Löcher zur Befestigung in Pfosten bzw. Kastenprofil örtlich bohren

\* Defo leicht andrücken

Details zu Stoßverschraubungen siehe B1.1-202 und B1.1-602  
Teile Nummern, die in Klammern angegeben sind, gelten für den entsprechenden Übergang bei Ausführung links.

Profil A sinngemäß ausführen.

Zchg. Nr. S3.1-601  
Stand: Dez. 2022

**Flextra von SUPER-RAIL auf SUPER-RAIL HS, H4b**

DIN V ENV 1317-4

**H4b - W5 - B**



Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V.

S3.1-601

RAL-RG 620