



* Löcher zur Befestigung im Pfosten bei Montage bohren.

Teile Nummern, die in Klammern angegeben sind, gelten für den entsprechenden Übergang in Profil A.



Ramplan Flextra von SUPER-RAIL HS, H2 auf SUPER-RAIL
Ergänzung zu S3.1-600

© Studiengesellschaft für Stahlschutzplanken e.V.

Gezeichnet: MS

17.05.2021