



* Löcher zur Befestigung im Pfosten bzw. Kastenprofil bei Montage bohren.

Teile Nummern, die in Klammern angegeben sind, gelten für den entsprechenden Übergang in Profil A.
Bei Aufstellung links ist für die Pfosten 2 bis 9 die Teile Nummer 36.35 zu verwenden.



Ramplan Flextra von SUPER-RAIL HS, H4b auf SUPER-RAIL
Ergänzung zu S3.1-601