



Alle Höhen sind ca -Angaben. Die tatsächlichen Höhen ergeben sich aus der örtlichen Situation. Der Einsatz der Distanzelemente muss entsprechend Einsatzort, Einbaurichtung und Abstand zum Pfosten flexibel gestaltet werden. Es muss jedoch an jedem Pfosten das gemäß Detailzeichnung vorgesehene Deformationsrohr eingesetzt werden.
Ggf. erforderliche Unterfütterungen werden mit der Befestigungslasche ausgeführt (siehe z.B. Detail X).



DIN V ENV 1317-4
H4b - W5 - B

**Flextra von SUPER-RAIL
auf SUPER-RAIL Pro**

Zchg. Nr. S3.1-500
Stand: Dez. 2021

Gütemgemeinschaft Stahlenschutzplanke e.V.