



* Schraube 40.14 im Bereich der SUPER-RAIL nur in Verbindung mit Verstärkungsholm, ansonsten Verschraubung analog B1.1-202

Stoß-Verschraubungen siehe B1.1-501

Profil A sinngemäß ausführen

Zchg. Nr. S3.1-321	Flextra von SUPER-RAIL light auf SUPER-RAIL
Stand: Sept. 2019	
Gütegemeinschaft Stahlschutzplatten e.V.	-----



Teile-Nummern und Maße, die in Klammern angegeben sind, gelten für den entsprechenden Übergang entgegen der Fahrrichtung